



Brugervejledning

D I R K S K L I M M A T E R I A L E N

Brug og vedligeholdelse af DIRKS® stiger

A. Kontrol af stigen før brug

- A.1. Undersøg stigen (kontroller forfejl) efter modtagelse og før brug.
- A.2. Undersøg tilstanden af alle dele af stigen hver gang før brug; undersøg om de fungerer.
- A.3. Brug aldrig en beskadiget eller ødelagt stige.
- A.4. Lad være med at lave midlertidige reparationer på stigen. Overlad reparationen af stigen til dem, som er eksperter i sagen.
- A.5. Hold stigen væk fra uhensigtsmæssige stoffer som våd maling, mudder, sne og olie så vidt muligt.
- A.6. Tag altid hensyn til risici før brug af stigen, og respekter lovene og reglementerne i det pågældende land.
- A.7. Stiger bør kun anvendes til lette, kortvarige aktiviteter

B. Anvendelse og placering

I. Generelt

- B.1. Brug kun stigen til de formål det var bygget til. Der må aldrig være mere end en person ad gangen på en stige eller trappe, med mindre stigen er bygget specifikt til dette formål. I en sådan tilfælde vil dette være klart beskrevet i brugsanvisningen.
- B.2. Anbring stigen meget forsigtigt. Lad være med at placere stigen med bunden i vejret, omvendt eller mod runde og smalle søjler eller lignende.
- B.3. Placer aldrig stigen på borde, æsker, kasser eller andre lignende ustabile flader.
- B.4. Lad være med at placere stigen på skråninger, eller på bløde, ujævne eller glatte flader, med mindre der er taget forholdsregler for disse.
- B.5. Vær ekstra forsigtig hvis stigen skal placeres foran en dør, i en passage eller lignende.
- B.6. Vær opmærksom på tilstedeværelsen af automatiske soltag, vinduer og døre der kan åbnes. Lad være med at blokere nødudgange.
- B.7. NB! Stiger af metal er elektricitetsledende.
Placer stiger af metal mindst 2 meter fra uisolerede, strømførende objekter.
- B.8. Lad være med at bruge letmetal stiger udenfor i stærk vind -vinde på styrke 6 og derover.
- B.9. Efterlad aldrig stigen uden tilsyn. Pas på børn.

- B.10. Bestig aldrig den udstrakte tredje del af en 3-dels reformstige over tyngdepunktet når det bruges som løst transportabel stige..
- II Med hensyn til stiger, der er placeret imod en væg eller facade.
- B.11. Placer stigen på en sådan måde, at afstanden mellem væggen og foden af stigen er cirka det samme som en fjerdedel af længden på selve stigen. (I denne stilling bør stigen danne en vinkel på ca. 75° med den horisontale flade).
- B.12. Placer stigen imod en stærk og støttende flade, aldrig imod et vindue, runde og smalle søjler eller hjørner, med mindre der benyttes ekstratilbehør, der er lavet specielt til dette formål.
- B.13. Benyt altid stige af den rigtige længde. Stigen skal være mindst 1 meter længere end den ønskede stå- eller overgangshøjde.
- B.14. Sikre stige (når det er muligt) inden du begynder på arbejdet. Eller brug tilbehør, der er bygget til dette formål.
- B.15. Placer stigen sådan at den er oprejst således at kun den løftede side kan bestiges.
- B.16. Under brug af stiger med mange dele i forlænget eller oprejst position, sørg for at krogene hænger godt fast på trinnene. I tilfælde af at stigen er fremstillet med (en) krog(e), der kan låses, skal denne/disse sikres før brug.
- B.17. Brug aldrig løst stige for at kunne nå højere op.
- B.18. Rebet, der bruges til at hale med ved hejsestiger, skal være fæstnet på mindst 2 trin, når den er i stilling, om muligt lige under haleudstyret.

C. Brugsanvisning

- C.1. Vurder om du er i stand til at bruge en stige. Med visse sundhedsmæssige symptomer eller under påvirkning af medicin, alkohol eller stoffer udsætter brugeren sig selv og andre for nødvendig fare.
- C.2. Stå altid med ansigtet mod stigen når du bestiger den.
- C.3. Gå kun på stigen hvis du har mindst en hånd fri til at holde fast i den.
- C.4. Gå aldrig højere end til det 4. trin fra toppen af stigen (hejsestiger) uden en platform. Den løse 3-dels reform stige må kun benyttes til løftnings-stedet.
- C.5. Benyt passende fodtøj under brug af stiger. Dvs. ingen hjemmesko, højhælede sko eller træsko.
- C.6. Benyt aldrig sko med glatte eller snavsede såler når du skal bruge en stige.
- C.7. Hav altid begge ben på stigen når du er i gang med at bruge den.

- C.8. Placer aldrig en fod på stigen mens det andet er placeret på for eksempel en vindueskarm.
- C.9. Ræk aldrig længere ud end du kan nå med armen uden for stigen. Skift hellere stilling på stigen.
- C.10. Lad være med at ændre stillingen på stigen fra oven, eller mens du står oven på det.

D. Vedligeholdelse og opbevaring

- D.1. Vedligehold stigen efter brugsanvisningen.
- D.2. Tjek stigen regelmæssigt for defekter såsom forandringer og slid.
- D.3. Professionelle brugere bør få deres stiger tjekket af en ekspert mindst en gang om året.
- D.4. Få enhver skade på stigen repareret så hurtigt som muligt af en ekspert.
- D.5. Hold stigen ren og fri for skadelige stoffer.
- D.6. Kasser stiger, der er knækket, nedslidt eller ødelagt for meget til at en reparation er mulig.
- D.7. Opbevar stigen således at det ikke hænger.

Dealer:

